# ₩ HAMILTON



FACE 2 FACE III | LIMITED EDITION | GEBRAUCHSANWEISUNG



Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung für das Einstellen der Uhrzeit und weitere Grundfunktionen.



JAZZMASTER FACE 2 FACE III



INSTRUCTION MANUAL 3





INSTRUCTION MANUAL

### PULSMESSER (BASIS 30)

Chronograph mit Skala zur Anzeige der Herzschlagfrequenz pro Minute.

# Vorgehen

Fühlen Sie den Pulsschlag, starten Sie den Chronographen, zählen Sie bis zum 30. Pulsschlag und stoppen Sie dann den Chronographen.

Das Ergebnis kann umgehend auf der Pulsometerskala abgelesen werden.

Beispiel: 75 Pulsschläge pro Minute

Zählerzeiger auf null setzen.







JAZZMASTER FACE 2 FACE III

#### TACHYMETER

Chronograph mit Skala zur Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit über eine zurückgelegte Distanz von 1 km bzw. 1 Meile in km/h bzw. mph, jedoch nur für eine Dauer von weniger als 60 Sekunden.

## Vorgehen

Starten Sie den Chronographen und stoppen Sie ihn nach einer zurückgelegten Distanz von 1 km bzw. 1 Meile. Die auf der Tachymeterskala durch den Sekundenzeiger angezeigte Ziffer entspricht der Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h bzw. mph.

Beispiel: **120 km/h** bzw. **120 mph** Zählerzeiger auf null setzen.







INSTRUCTION MANUAL

# HAMILTONWATCH.COM