


HAMILTON



HAMILTON PSR | ISTRUZIONI PER L'USO

Il suo orologio Hamilton PSR ha la particolarità di poter visualizzare l'ora in modalità standard o di illuminare l'ora su richiesta.



Standard



Illuminato

Visualizzazione standard dell'ora

L'orologio Hamilton PSR mostra l'ora utilizzando il sistema orario AM/PM.



Illuminazione di ore e secondi



Premere brevemente sul pulsante affinché l'ora si illumini.

Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 4 secondi.



Durante l'illuminazione dell'ora, premere nuovamente il pulsante per mostrare i secondi.

Una pressione supplementare la riporta immediatamente alla visualizzazione standard.

Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.

1. Attivazione della modalità regolazione


Premere 3 secondi sul pulsante per entrare nella modalità impostazioni dell'ora.

Seguire la procedura numerata da 1 a 8.

L'ora da impostare lampeggia e l'indicazione «A» o «P» viene visualizzata a destra. Questo indica che si tratta dell'ora «AM» del mattino o «PM» del pomeriggio.

Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 5 secondi.

Commento: L'ultima modifica effettuata viene salvata non appena la visualizzazione ritorna in modalità standard. Questo vale per ogni fase dell'impostazione.



Visualizzazione standard

12:00

Modalità regolazione: Display lampeggiante


12:00

2. Impostazione dell'ora (AM/PM)

Ogni pressione sul pulsante permette di aumentare di un'unità.

Esempio:

4 pressioni per cambiare dalle 10 (AM) alle 2 (PM).



3. Passaggio all'impostazione delle decine di minuti



Dopo la regolazione delle ore, premere 2 secondi sul pulsante per passare all'impostazione delle decine di minuti. Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.

4. Impostazione delle decine dei minuti



Ogni pressione sul pulsante permette di aumentare di un'unità.

Esempio: 2 pressioni per arrivare a **44** minuti.

5. Passaggio all'impostazione delle unità dei minuti



Premere 2 secondi sul pulsante per passare all'impostazione delle unità dei minuti. Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.

6. Impostazione delle unità dei minuti



Ogni pressione sul pulsante permette di aumentare di un'unità.

Esempio: 3 pressioni per arrivare a **2:47**.

7. Passaggio all'impostazione dei secondi

Dopo la regolazione dei minuti, premere 2 secondi sul pulsante per passare all'impostazione dei secondi.

Commento: Durante la regolazione dell'ora, i secondi vengono azzerati automaticamente.

Senza ulteriori interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 60 secondi e i secondi si riavviano automaticamente.



8. Riavvio dei secondi

Una breve pressione sul pulsante riavvia i secondi a zero e la visualizzazione ritorna immediatamente in modalità standard.

Per un'impostazione precisa al secondo, anticipare di un minuto l'ora da impostare rispetto all'ora di riferimento.

Esempio: Imposti il tuo orologio a 2:47 e aspetti il momento o l'ora di riferimento (2:46) passi a 2:47 per premere sul pulsante.



Esaurimento della batteria

Quando la batteria si sta per esaurire, la visualizzazione standard inizia a lampeggiare.




Indicazione di batteria in esaurimento

Premere brevemente sul pulsante mentre il display lampeggia, viene mostrato il messaggio "bat" per segnalare che la batteria deve essere sostituita rapidamente.

Premere nuovamente sul pulsante o aspettare 4 secondi per ritornare alla visualizzazione standard lampeggiante.

Commento: Anche se il display lampeggia, l'orologio continuerà a funzionare correttamente ed è possibile modificare le impostazioni.



Per la sostituzione della batteria, la preghiamo di rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato HAMILTON o a un punto di vendita HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM