

  
HAMILTON



HAMILTON PSR | KULLANIM KILAVUZU

Hamilton PSR istek üzerine saati aydınlatılmış olarak gösterebilir.



**Standart**



**Aydınlatılmış**

## Saatin standart gösterimi

Hamilton PSR saatleri saati AM/PM saat sistemine göre gösterir.



## Saat ve saniye gösterimi



Butona kısa bir süre bastığınızda saat görünür.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 4 saniye sonra standart moda geri döner.



Saat gösterilirken düğmeye tekrar basacak olursanız saniyeler görüntülenir.

Düğmeye tekrar basarsanız hemen standart görüntülemeye geçilir.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 10 saniye sonra standart moda geri döner.


## 1. Ayarlama modunun alıřtırılması

Saat ayarlama moduna gemek iin butona 3 saniye sreyle basın.  
1 ile 8 arasındaki adımları uygulayın.

Dzeltilecek saat yanıp snmeye bařlar ve sađ tarafta "A" veya "P" harfi grntlenir. Bu harf saatin sabah mı ("AM") yoksa đleden sonra mı ("PM") olduđunu gsterir.

Bařka bir iřlem yapılmazsa gsterge 5 saniye sonra standart moda geri dner.

**Uyarı:** Gsterim standart moda geri dndđnde yapılmıř olan son deđiřiklik kaydedilir. Bu durum, ayarlama iřleminin her ařaması iin geerlidir.



Standart gsterim

12:00

Ayarlama modu: Ekran yanıp sner


12:00

## 2. Saatin ayarlanması (AM/PM)

Butona her bastıđınızda bir birim artıř sađlanır.

**rnek:**

Saati 10'dan (AM) 2'ye (PM) getirmek iin 4 defa basılır.



### 3. On dakika basamağını ayarlamaya geçiş



Saati ayarladıktan sonra, on dakika basamağını ayarlamak için düğmeye 2 saniye süreyle basın.  
Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 10 saniye sonra standart moda geri döner.

### 4. On dakika basamağının ayarlanması



Butona her bastığınızda bir birim artış sağlanır.  
**Örnek:** 2 defa basınca 44 dakikaya gelinir.

### 5. Dakika basamağını ayarlamaya geçiş



Dakika basamağını ayarlamak için düğmeye 2 saniye süreyle basın.  
Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 10 saniye sonra standart moda geri döner.

### 6. Dakika basamağının ayarlanması




Butona her bastığınızda bir birim artış sağlanır.  
**Örnek:** 3 defa basınca saat 2:47'ye erişilir.

## 7. Saniyeleri ayarlamaya geiř

Dakikaları ayarladıktan sonra, saniyeleri ayarlamak için düğmeye 2 saniye süreyle basın.

**Uyarı:** Saat ayarı yapılırken, saniye otomatik olarak sıfırlanır.

Başka bir işlem yapılmazsa gösterge 60 saniye sonra standart moda geri döner ve saniyeler otomatik olarak sıfırlanır.



## 8. Saniyelerin sıfırlanması

Butona kısa bir süre basıldığında saniye sıfırlanır ve görünüm yeniden standart moda döner.

Saniyenin hassas biçimde ayarlanması için ayarlanacak saati referans olarak kullanılan saatin bir dakika ilerisine getirin.

**Örnek:** Saatinizi 2:47 olarak ayarlayın ve (2:46)'da bulunan ve referans saatinin 2:47 olmasını bekleyip düğmeye basın.



## Pilin bitmesi

Pil bittiği zaman standart gösterim yanıp sönmeye başlar.




## Pil bittiğinde yapılacak işlem

Gösterge yanıp sönerken butona kısaca basın. Ekranda pilin vakit geçirmeden değiştirilmesi gerektiğini ifade eden "bat" yazısı belirir.

Düğmeye yeniden basarak veya 4 saniye bekleyerek yanıp sönen standart gösterime dönebilirsiniz.

**Uyarı:** Ekran yanıp sönerken de saatiniz doğru şekilde çalışmaya devam eder ve ayarlama yapma olanağı mevcuttur.



Pil değişimi için bir HAMILTON yetkili bakım servisine veya HAMILTON satış noktasına başvurabilirsiniz.

HAMILTONWATCH.COM