


HAMILTON




HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | MANUEL D'UTILISATION

Votre montre Hamilton Ventura Edge Dune
a la particularité de pouvoir illuminer l'heure à la demande.



Standard



Illuminé


Affichage standard de l'heure

La montre Hamilton Ventura Edge Dune affiche l'heure en employant le système horaire AM/PM.

AM : de minuit à midi (0:00 -11:59)


PM : de midi à minuit (12:00 -11:59)

Illumination des heures et des secondes



Appuyez brièvement sur le poussoir pour que l'heure s'illumine. Le logo s'illumine aussi et son intensité lumineuse s'atténue progressivement avant de s'éteindre.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 4 secondes.



Pendant l'illumination de l'heure, appuyez encore une fois sur le poussoir pour afficher les secondes.

Une pression supplémentaire vous ramène immédiatement à l'affichage standard.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.


1. Activation du mode de réglage

Appuyez 3 secondes sur le poussoir pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Suivez les étapes numérotées de 1. à 8.

L'heure à régler clignote et l'indication «A» ou «P» s'affiche. Cela vous indique s'il s'agit de l'heure du matin «AM» ou de l'après-midi «PM».

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 5 secondes.

Remarque : dès que l'affichage retourne en mode standard, le dernier changement effectué sera enregistré. Ceci est valable pour chaque étape de réglage.



Affichage standard




Mode réglage : l'affichage clignote :

2. Réglage de l'heure (AM/PM)

Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

Exemple : 4 pressions pour passer de 10 (AM) à 2 (PM).



3. Passage au réglage des dizaines de minutes



Après le réglage des heures, appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des dizaines de minutes.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.


4. Réglage des dizaines de minutes



Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

Exemple : 2 pressions pour passer de 25 à 45 minutes.

5. Passage au réglage des unités de minutes



Appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des unités de minutes.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.


6. Réglage des unités de minutes



Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

Exemple : 5 pressions pour passer de 2:45 à 2:40.

7. Passage au réglage des secondes



Après le réglage des minutes, appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des secondes.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 60 secondes et les secondes redémarrent automatiquement.

8. Redémarrage des secondes




Une brève pression sur le poussoir redémarre les secondes et l'affichage retourne immédiatement en mode standard.

Pour un réglage précis à la seconde, avancez au préalable l'heure à régler d'une minute par rapport à l'heure utilisée comme référence.

Exemple : réglez votre montre à 2:40 et attendez l'instant où l'heure de référence passe de 2:39 à 2:40 pour appuyer sur le poussoir.


Indication de fin de vie de la pile



Lorsque la pile arrive en fin de vie, «Lo» s'affiche pendant 1 seconde en alternance avec l'affichage de l'heure qui dure 9 secondes. Cela signifie qu'il est temps de remplacer la pile.

Tant que la pile n'est pas remplacée, «Lo» continuera de s'afficher.

Lorsque l'affichage de l'heure clignote en continu, il faut remplacer la pile au plus vite avant que votre montre ne cesse de fonctionner.



Remarques : dans ces deux situations, il n'est plus possible d'illuminer l'heure, ceci afin de préserver le peu d'énergie qu'il reste de la pile. Par contre, votre montre continue à fonctionner correctement et les réglages restent possibles.

Info : pour un changement de pile, veuillez vous adresser à un centre de maintenance agréé HAMILTON ou à un point de vente HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM