

  
HAMILTON




**HAMILTON VENTURA EDGE DUNE | ISTRUZIONI PER L'USO**

Il suo orologio Ventura Edge Dune ha la particolarità di poter visualizzare l'ora in modalità standard o di illuminare l'ora su richiesta.



**Standard**



**Illuminato**


## Visualizzazione standard dell'ora

L'orologio Hamilton Ventura Edge Dune indica l'ora con il sistema orario AM/PM.

AM: da mezzanotte a mezzogiorno (0:00 -11:59)


PM: da mezzogiorno a mezzanotte (12:00 -11:59)

## Illuminazione di ore e secondi



Premere brevemente sul pulsante affinché l'ora si illumini. Anche il logo si illumina, la sua intensità luminosa si attenua progressivamente prima di sparire.

Senza altre azioni, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 4 secondi.



Durante l'illuminazione dell'ora, premere nuovamente il pulsante per mostrare i secondi.

Una pressione supplementare la riporta immediatamente alla visualizzazione standard.

Senza altre azioni, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.


## 1. Attivazione della modalità regolazione

Premere 3 secondi sul pulsante per entrare nella modalità impostazioni dell'ora. Seguire la procedura numerata da 1 a 8.

L'ora da impostare lampeggia e viene visualizzata l'indicazione "A" o "P". Questo le indica che si tratta dell'ora "AM" del mattino o "PM" del pomeriggio.

Senza altre azioni, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 5 secondi.

**Commento:** L'ultima modifica effettuata viene salvata non appena la visualizzazione ritorna in modalità standard. Questo vale per ogni fase dell'impostazione.



Visualizzazione standard




Modalità regolazione: Display lampeggiante

## 2. Impostazione dell'ora (AM/PM)

Ogni pressione sul pulsante permette di aumentare di un'unità.

**Esempio:** 4 pressioni per passare dalle 10 (AM) alle 2 (PM).



### 3. Passaggio all'impostazione delle decine di minuti



Dopo la regolazione delle ore, premere 2 secondi sul pulsante per passare all'impostazione delle decine di minuti.

Senza altre azioni, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.


### 4. Impostazione delle decine dei minuti



Ogni pressione sul pulsante permette di aumentare di un'unità.

**Esempio:** 2 pressioni per passare da 25 a 45 minuti.

## 5. Passaggio all'impostazione delle unità dei minuti



Premere 2 secondi sul pulsante per passare all'impostazione delle unità dei minuti.

Senza altre azioni, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.


## 6. Impostazione delle unità dei minuti



Ogni pressione sul pulsante permette di aumentare di un'unità.

**Esempio:** 5 pressioni per passare da 2:45 a 2:40.

## 7. Passaggio all'impostazione dei secondi



Dopo la regolazione dei minuti, premere 2 secondi sul pulsante per passare all'impostazione dei secondi.

Senza altre azioni, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 60 secondi e i secondi si riavviano automaticamente.

## 8. Riavvio dei secondi




Una breve pressione sul pulsante riavvia i secondi e la visualizzazione ritorna immediatamente in modalità standard.

Per un'impostazione precisa al secondo, anticipare di un minuto l'ora da impostare rispetto all'ora di riferimento.

**Esempio:** Imposti il tuo orologio a 2:40 e aspetti il momento in cui l'ora di riferimento passa da 2:39 a 2:40 per premere sul pulsante.


## Indicazione di fine vita della batteria



Quando la batteria arriva a fine vita, viene visualizzato per 1 secondo "Lo" che si alterna con la visualizzazione dell'ora, che dura 9 secondi. Questo significa che è ora di sostituire la batteria.

"Lo" continuerà a essere visualizzato finché la batteria non verrà sostituita.

Quando la visualizzazione dell'ora lampeggia in modo continuo, occorre sostituire la batteria al più presto, prima che l'orologio smetta di funzionare.



**Note:** In queste due situazioni non è più possibile illuminare l'ora, al fine di conservare la poca energia residua della batteria. L'orologio continuerà invece a funzionare correttamente e sarà possibile eseguire le regolazioni.

**Info:** Per la sostituzione della batteria, la preghiamo di rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato HAMILTON o a un punto di vendita HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM