

HAMILTON

AMERICAN SPIRIT ■ SWISS PRECISION




FACE 2 FACE II | LIMITED EDITION | راهنمای استفاده

کرونوگراف اتوماتیک


لطفاً برای تنظیم وقت و دستورالعمل‌های استفاده به دفترچه راهنمای کلی مراجعه کنید.



برای چرخاندن قاب آنرا فشار دهید



قاب را در موقعیت مرکز شده قفل کنید



برای اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید:
www.hamiltonwatch.com/customer-service/user-manuals





کرونوگراف به یک درجه بندی مجهز است که تعداد ضریان های قلب را در دقیقه نشان می دهد.

طرز کار

نیض را بگیرید. کرونوگراف را راه اندازی کنید و تا 30 ضریان را شمارش کنید، سپس کرونوگراف را متوقف کنید. نتیجه بلافاصله روی درجه بندی ضریان سنچ قابل مشاهده است.

مثال: 75 ضریان در دقیقه
کرونوگراف را صفر کنید.





کرونوگراف به یک درجه بندی مجهز است که سرعت متوسط را برحسب کیلومتر در ساعت یا مایل در ساعت، برای یک مسافت 1 کیلومتری یا 1 مایلی نمایش می دهد. فقط برای اندازه گیری زمان کمتر از 60 ثانیه قابل استفاده است.

طرز کار

کرونوگراف را در ابتدای مسافت 1 کیلومتری یا 1 مایلی راه اندازی و در انتهای مسافت آن را متوقف کنید. عددی که توسط عقربه ثانیه شمار روی درجه بندی سرعت سنج نشان داده می شود برابر سرعت متوسط بر حسب کیلومتر در ساعت یا مایل در ساعت است.

مثال: 120 کیلومتر در ساعت یا 120 مایل در ساعت

کرونوگراف را صفر کنید.






کرونوگراف به یک درجه بندی مجهز است که امکان محاسبه یک مسافت را از طریق اندازه گیری فاصله بین مشاهده یک پدیده تا شنیده شدن صدای آن فراهم می‌آورد.
برای مثال، جهت اندازه گیری فاصله یک توفان رعد و برق با اندازه گیری فاصله زمانی میان مشاهده صاعقه و شنیدن صدای رعد.

طرز کار

با مشاهده صاعقه کرونوگراف را راه اندازی کنید و با شنیدن صدای رعد آن را متوقف نمایید.
نتیجه بلافاصله روی درجه بندی قابل مشاهده است.

مثال: 13 کیلومتر

کرونوگراف را صفر کنید.



www.hamiltonwatch.com