HAMILTON

AMERICAN SPIRIT ▪ SWISS PRECISION

FACE 2 FACE II | LIMITED EDITION | MANUALE D'USO

Cronografo automatico

Per la regolazione dell'ora consultare il manuale d'uso generale e le istruzioni per l'uso.

© HAMILTON - JUNE 2016

Premere per far ruotare la cassa



Bloccare la cassa in posizione centrata



© HAMILTON - JUNE 2016

Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.hamiltonwatch.com/customer-service/user-manuals

PULSIMETRO (BASE 30)

Cronografo dotato di una scala che indica la frequenza del battito cardiaco al minuto.

Procedura

Prendere il polso. Avviare il cronografo e contare fino alla 30a pulsazione, quindi arrestare il cronografo.
Il risultato è immediatamente leggibile sulla scala pulsometrica.
Esempio: **75 pulsazioni** al minuto
Riazzerare la lancetta del contatore.





© HAMILTON - JUNE 2016

TACHIMETRO

Cronografo dotato di una scala che indica la velocità media in km/h o mph per una distanza percorsa di 1 km o 1 miglio. Valido solo per misure di tempo non superiori ai 60 secondi.

Procedura

Avviare il cronografo alla partenza e fermarlo dopo un tragitto di 1 km o 1 miglio, il numero indicato dalla lancetta dei secondi sulla scala tachimetrica corrisponde alla velocità media in km/h o mph.
Esempio: **120 km/h** o **120 mph**
Riazzerare la lancetta del contatore.







TELEMETRO

Cronografo dotato di una scala che consente di misurare una distanza calcolando l'intervallo di tempo tra l'osservazione di un fenomeno e il rumore prodotto da quest'ultimo. Ad esempio, per calcolare la distanza di un temporale misurando l'intervallo di tempo tra il lampo e il tuono.

Procedura

Avviare il cronografo quando si vede il lampo e arrestarlo quando si sente il tuono.
Il risultato è immediatamente leggibile sulla scala.
Esempio: **13 chilometri**
Riazzerare la lancetta del contatore.







© HAMILTON - JUNE 2016

H860.000.045

www.hamiltonwatch.com

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

M 045