

HAMILTON




FACE 2 FACE III | LIMITED EDITION | MANUAL DE EMPLEO

Cronógrafo automático


Puede consultar el ajuste de la hora así como las instrucciones en el manual de empleo.



Presione para hacer girar la caja




Bloquee la caja en posición central



Para obtener más información, consulte:

www.hamiltonwatch.com/en-int/customer-service.html



PULSÓMETRO (BASE 30)

Cronógrafo provisto de una escala que informa sobre la frecuencia de las pulsaciones cardíacas por minuto.



Procedimiento

Tomar el pulso. Activar el cronógrafo y contar hasta la pulsación número 30; a continuación, detener el cronógrafo.

El resultado puede verse de inmediato en la escala pulsométrica.

Ejemplo: **75 pulsaciones** por minuto.

Volver a poner la aguja del contador a cero.



TAQUÍMETRO



Cronógrafo provisto de una escala que informa de la velocidad media en km/h o mph para una distancia recorrida de 1 km o 1 milla. Únicamente es válido para medir periodos de tiempo que no superen los 60 segundos.

Procedimiento

Activar el cronógrafo al inicio y detenerlo al final de un recorrido de 1 km o 1 milla; la cifra que el segundero indica en la escala taquimétrica corresponde a la velocidad media calculada en km/h o mph.

Ejemplo: **120 km/h o 120 mph.**

Volver a poner la aguja del contador a cero



HAMILTONWATCH.COM