HAMILTON

FACE 2 FACE III | LIMITED EDITION | MANUEL D'UTILISATION

Chronographe automatique

Veuillez consulter le mode d'emploi général pour le réglage de l'heure ainsi que pour les instructions d'utilisation.

Presser pour faire pivoter la boîte



Verrouiller la boîte en position centrée



Pour plus d'information, rendez-vous sur:
www.hamiltonwatch.com/en-int/customer-service.html



PULSOMÈTRE (BASE 30)

Chronographe muni d'une échelle donnant par minute la fréquence des pulsations cardiaques.

Procédure

Prendre le pouls. Démarrer le chronographe et compter jusqu'à la 30e pulsation, puis arrêter le chronographe.
Le résultat est immédiatement lisible sur l'échelle pulsométrique.
Exemple: 75 pulsations par minute
Remettre l'aiguille du compteur à zéro.







TACHYMÈTRE

Chronographe muni d'une échelle donnant la vitesse moyenne en km/h ou en mph pour une distance parcourue de 1 km ou 1 mile. Valable uniquement pour des mesures de temps ne dépassent pas 60 secondes.

Procédure

Démarrez le chronographe au départ et stoppez-le à l'arrivée d'un parcours de 1 km ou 1 mile, le chiffre indiqué sur l'échelle tachymétrique par l'aiguille des secondes correspond à la vitesse moyenne réalisée en km/h ou mph.
Exemple: **120 km/h** ou **120 mph**
Remettre l'aiguille du compteur à zéro.







February 2023

HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP