

HAMILTON




FACE 2 FACE III | LIMITED EDITION | MANUALE D'USO

Cronografo automatico


Per la regolazione dell'ora consultare il manuale d'uso generale e le istruzioni per l'uso.



Premere per far ruotare la cassa




Bloccare la cassa in posizione centrata



Per maggiori informazioni visitate il sito:

www.hamiltonwatch.com/en-int/customer-service.html



PULSIMETRO (BASE 30)

Cronografo dotato di una scala che indica la frequenza del battito cardiaco al minuto.



Procedura

Prendere il polso. Avviare il cronografo e contare fino alla 30a pulsazione, quindi arrestare il cronografo.

Il risultato è immediatamente leggibile sulla scala pulsometrica.

Esempio: **75 pulsazioni** al minuto

Riazzare la lancetta del contatore.



TACHIMETRO



Cronografo dotato di una scala che indica la velocità media in km/h o mph per una distanza percorsa di 1 km o 1 miglio. Valido solo per misure di tempo non superiori ai 60 secondi.

Procedura

Avviare il cronografo alla partenza e fermarlo dopo un tragitto di 1 km o 1 miglio, il numero indicato dalla lancetta dei secondi sulla scala tachimetrica corrisponde alla velocità media in km/h o mph.

Esempio: **120 km/h o 120 mph**

Riazzare la lancetta del contatore.



HAMILTONWATCH.COM