


HAMILTON




FACE 2 FACE III | LIMITED EDITION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Хронограф с автоматическим подзаводом


Для установки времени обратитесь к руководству по общему использованию, а также к руководству по эксплуатации.



Нажмите, чтобы повернуть корпус



Зафиксируйте корпус в центральном положении



Дополнительную информацию см.:

www.hamiltonwatch.com/en-int/customer-service.html



ПУЛЬСОМЕТР (СТАНДАРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 30 УДАРОВ)

Хронограф со шкалой, позволяющей измерить частоту сердечных сокращений в минуту.



Процедура

Нашупайте пульс. Запустите хронограф и сосчитайте 30 ударов, после этого остановите хронограф.

Результат мгновенно отобразится на шкале пульсометра.

Пример: **75 ударов** в минуту

Обнулите показания счетчика.



TAXOMETER




Хронограф со шкалой, позволяющей измерить среднюю скорость в км/ч или в милях/час при преодолении расстояния в 1 км или 1 милю. Распространяется только на измерения времени, не превышающие 60 секунд.

Процедура

Запустите хронограф в момент начала движения и остановите его по прохождении дистанции в 1 км или 1 милю, значение, показанное на шкале тахометра с помощью секундной стрелки, соответствует средней скорости, измеренной в км/ч или в милях/ч.

Пример: **120 км/ч** или **120 миль/ч**

Обнулите показания счетчика.



HAMILTONWATCH.COM