HAMILTON

HAMILTON PSR | راهنمای استفاده

ساعت Hamilton PSR شما دارای عملکرد ویژه درخشان شدن اعداد برحسب نیاز است.

درخشان شده

استاندارد

نمایش استاندارد زمان

ساعت Hamilton PSR وقت را با استفاده از سیستم AM/PM (صبح/بعد از ظهر) نمایش می‌دهد.

درخشان شدن ساعت و ثانیه

یک فشار کوتاه روی دکمه وارد کنید تا ساعت درخشان شود.

اگر اقدام دیگری صورت نگیرد، نمایشگر بعد از 4 ثانیه به حالت استاندارد بازمی‌گردد.



زمانی که ساعت درخشان شده است، دکمه را برای نمایش ثانیه دوباره فشار دهید.

فشار دادن مجدد دکمه باعث می‌شود بلافاصله به حالت نمایش استاندارد بازگردید.

اگر اقدام دیگری صورت نگیرد، نمایشگر بعد از 10 ثانیه به حالت استاندارد بازمی‌گردد.

1. فعال کردن حالت تنظیم

دکمه را برای ورود به حالت تنظیم وقت، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
مراحل شماره گذاری شده 1 تا 8 را دنبال کنید.

نمای ساعت شروع به چشمک زدن می‌گردد و "A" یا "P" در سمت راست آن به نمایش در می‌آید. این به شما نشان می‌دهد که وقت مربوط به صبح "AM" است، یا بعد از ظهر "PM".

اگر اقدام دیگری صورت نگیرد، نمایشگر بعد از 5 ثانیه به حالت استاندارد بازمی‌گردد.

توجه: بعد از بازگشت نمایشگر به حالت استاندارد، آخرین تنظیم انجام شده ذخیره خواهد شد. این در مورد تمامی مراحل تنظیم صدق می‌کند.



نمایش استاندارد

12:00

حالت تنظیم: نمایشگر چشمک می‌زند

12:00

2. تنظیم ساعت (AM/PM)

هر بار فشار دادن دکمه باعث افزایش یک واحد می‌گردد.

مثال:
4 فشار برای تغییر از ساعت 10 (AM) به ساعت **2** (PM).



3. جابه‌جایی به تنظیم رقم دهگان دقیقه

بعد از تنظیم ساعت، دکمه را برای جابه‌جایی به تنظیم رقم دهگان دقیقه، 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

اگر اقدام دیگری صورت نگیرد، نمایشگر بعد از 10 ثانیه به حالت استاندارد بازمی‌گردد.

4. تنظیم رقم دهگان دقیقه

هر بار فشار دادن دکمه باعث افزایش یک واحد می‌گردد.

مثال: 2 فشار برای رسیدن به **4**4 دقیقه.

5. جابه‌جایی به تنظیم رقم یکان دقیقه

دکمه را برای جابه‌جایی به حالت تنظیم رقم یکان دقیقه، 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

اگر اقدام دیگری صورت نگیرد، نمایشگر بعد از 10 ثانیه به حالت استاندارد بازمی‌گردد.

6. تنظیم رقم یکان دقیقه

هر بار فشار دادن دکمه باعث افزایش یک واحد می‌گردد.

مثال: 3 فشار برای رسیدن به **2:47**.

7. جابهجایی به تنظیم ثانیه



بعد از تنظیم دقیقه، دکمه را برای جابه‌جایی به تنظیم ثانیه‌ها، 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

توجه: در حالت تنظیم وقت، ثانیه‌ها به طور خودکار صفر می‌شوند.

اگر اقدام دیگری صورت نگیرد، نمایشگر بعد از 60 ثانیه به حالت استاندارد بازمی‌گردد و شمارش ثانیه‌ها مجدداً به طور خودکار آغاز می‌شود.

8. راه اندازی مجدد ثانیه‌ها

یک فشار کوتاه روی دکمه باعث شروع به کار مجدد ثانیه‌ها از صفر شده و نمایشگر بلافاصله به حالت نمایش استاندارد باز می‌گردد.

برای تنظیم دقیق ثانیه، وقت را نسبت به ساعت مرجع مورد استفاده، یک دقیقه جلوتر را ببرید.

مثال: ساعت خود را روی 2:47 تنظیم کنید، سپس صبر کنید تا ساعت مرجع (2:46) به 2:47 تغییر کند و دکمه را فشار دهید.

پایان عمر باتری

زمانی که باتری به پایان عمر خود برسد، نمایشگر استاندارد شروع به چشمک زدن می‌کند.

نشانگر پایان عمر باتری



دکمه را هنگام چشمک زدن نمایشگر فشار دهید؛ عبارت "bat" برای نشان دادن اینکه باتری باید به زودی تعویض شود به نمایش در می‌آید.

برای بازگشت به نمایشگر استاندارد چشمک زن، دکمه را مجدداً فشار دهید یا 4 ثانیه صبر کنید.

توجه: به رغم چشمک زدن نمایشگر، ساعت شما به کارکرد صحیح خود ادامه خواهد داد و انجام تنظیمات همچنان امکان پذیر خواهد بود.

برای تعویض باتری به یکی از مراکز خدمات مجاز HAMILTON یا یکی از مراکز فروش HAMILTON مراجعه نمایید.

H860.000.047

HAMILTONWATCH.COM

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP